

MAGIC Hybrid Keypad 4

MAGIC Hybrid Keypad 7

MAGIC Hybrid Keypad 12

La tastiera di controllo separata, MAGIC Hybrid Keypad con display illuminato integrato, permette un semplice controllo del MAGIC ISDN Telephone Hybrid. Possono essere controllati fino a quattro, sette e dodici canali B. Il MAGIC Hybrid Keypad permette un controllo completo del sistema senza un PC. La tastiera può essere connessa in parallelo al PC e al MAGIC ISDN Telephone Hybrid Master come soluzione primaria per la ridondanza. Sia il PC che la tastiera possono controllare simultaneamente l'ISDN Hybrid System.

ISDN Telephone Hybrid System può essere configurato con il MAGIC TOUCH o con il software Windows consegnato con il sistema. Il sistema può essere controllato con la tastiera. Il concetto di controllo è simile al software utente grafico MAGIC TOUCH.

Lo stato di ogni chiamante viene visualizzato nella prima linea del display a due linee. Nella seconda linea, durante una connessione attiva, viene visualizzato il Level Meter per ogni chiamante.



Per ogni chiamante, sono disponibili i seguenti tasti: PRETALK, HOLD (mette la chiamata in attesa), ON AIR (la chiamata viene trasferita in diretta), DROP (chiamata disconnessa) e 3 (Chiamata trasferita ad un numero fisso o selezionabile). Premendo ancora il tasto 3 la chiamata trasferita può essere nuovamente trasferita all'ibrido.

Per selezionare direttamente il numero del chiamante sono disponibili i tasti da 0 a 9 e tre tasti Quick Dial (QD1 - QD3). I tasti Quick Dial possono essere configurati con la tastiera. Il tasto AC cancella tutto ciò che è stato digitato mentre il tasto C solo l'ultimo carattere digitato.

Con la funzione Lock, il sistema viene bloccato completamente per le chiamate in entrata. Mentre le chiamate in uscita sono sempre possibili.

- 1 Con MAGIC TOUCH ADMIN può essere controllato solo il primo studio
- 2 Con il MAGIC Hybrid Keypad 7 e il MAGIC Hybrid Keypad 12 viene visualizzato solo un carattere per gli stati dell'ibrido
- 3 Il MAGIC Hybrid Keypad 12 incorpora solo un tasto di trasferimento.

Con il tasto HANDSET/ANALOGUE, è possibile selezionare l'interfaccia Pre Talk per handset o input analogico/digitale.

Premendo il tasto GLOBAL DROP tutte le connessioni stabilite verranno disconnesse.

Il tasto CALL/REDIAL compone il numero digitato oppure richiama l'ultimo numero composto.

È possibile caricare tre modalità: STANDARD, CONFERENCE e NEXT. La modalità operativa Standard è ottima per permettere al presentatore di svolgere operazioni standard. Può essere selezionato solo un chiamante per la diretta o il PRETALK. Gli altri chiamanti vengono automaticamente messi in HOLD.

La modalità CONFERENCE permette di mixare le chiamate per la diretta o il PRETALK. Utilizzando questa modalità è possibile stabilire conferenze telefoniche in modo molto semplice.

La modalità NEXT è stata sviluppata principalmente per i giochi telefonici. I chiamanti vengono trasferiti automaticamente in attesa e possono essere trasferiti in diretta premendo un singolo tasto. Nel caso in cui la risposta data al presentatore sia sbagliata, premendo il tasto Next il chiamante attualmente in diretta verrà rilasciato e il successivo chiamante passerà automaticamente in diretta.

La tastiera è connessa al MAGIC ISDN Telephone Hybrid tramite interfaccia RS232 (distanza massima di 10m).



MAGIC Hybrid Keypad PC

Il software MAGIC TOUCH/MAGIC TOUCH LAN è ottimizzato per il controllo del Touch Screen, può essere visualizzato anche su Standard Monitor e controllato dal MAGIC Hybrid Keypad PC.

La posizione dei tasti è identica alla tastiera dell'interfaccia grafica utente del PC per permettere un semplice controllo.

La tastiera è connessa direttamente alla porta RS232 del PC. Sul PC funziona il software MAGIC TOUCH o MAGIC TOUCH LAN.

Per ogni chiamante, sono disponibili i seguenti tasti: PRETALK, HOLD (mette una chiamata in attesa), ON AIR (il chiamante è in diretta nel programma), DROP (disconnette il chiamante) e CALL FORWARDING (ad un numero fisso o selezionabile). Il tasto trasferimento di chiamata permette alla chiamata inoltrata di essere passata all'ibrido.

Per l'inserimento diretto dei numeri del chiamante, utilizzare i tasti da 0 a 9 o i tre tasti Quick Dial (QD1 - QD6). I tasti Quick Dial possono essere configurati tramite la tastiera. Il tasto AC cancella completamente tutti ciò che è stato digitato mentre il tasto C solo l'ultimo carattere digitato.

Con il tasto HANDSET/ANALOGUE, l'interfaccia Pre Talk può essere selezionata per handset o input analogico/digitale.

Premendo il tasto GLOBAL DROP tutte le connessioni vengono disconnesse.

Con la funzione LOCK, il sistema viene bloccato completamente per le chiamate in entrata, mentre le chiamate in uscita sono sempre possibili.

Il tasto CALL FORWARD permette la selezione di destinazioni preprogrammate di trasferimento della chiamata.

Il tasto NEXT passa le prossime chiamate direttamente in diretta.

È possibile trasferire automaticamente le chiamate in entrata a destinazioni predefinite premendo il tasto NIGHT MODE es. segreteria telefonica.

Con i tasti PRESET1 ... PRESET5 possono essere selezionate fino a cinque configurazioni pre inserite nel PC.

I tasti INTERN e EXTERN permettono di effettuare chiamate interne ed esterne.

Il tasto CALL/REDIAL digita il numero composto o compone l'ultimo numero chiamato.

Il tasto INFO apre sullo schermo una finestra di informazioni per visualizzare i dati del chiamante.

Con il tasto EDIT è possibile selezionare la modalità edit della finestra di informazione.

Il tasto X chiude una finestra aperta e il tasto U accetta qualsiasi entrata.

